

Latauspalvelun käyttöohjeet

Rekisteröityminen käyttäjäksi:

1. Rekisteröidy palvelun käyttäjäksi Parking Energyn mobiilisovelluksella, jonka voi ladata Google Play:sta tai App Store:sta (Parking Energy App).
2. Lisää yhteystietosi ja maksutapa.
3. Jos autosi sähkönkulutuksen maksaa yritys (täysi autoetu tai oma yritys), muista ilmoittaa asiasta osoitteeseen laskutus@parkingenergy.com (nimi, auton rekisterinumero, yrityksen/maksan nimi/tiedot).

Tunnisteen avulla:

1. Lisää lataustunniste tilillesi rekisteröitymisen jälkeen. Tunnisteen voit lisätä Parking Energyn sovelluksen kautta esimerkiksi skannaamalla QR-koodi, syöttämällä tunnisteen koodi käsin tai skannaamalla NFC:n. Huom. Mikäli sinulla ei ole lataustunnistetta voit tilata sellaisen maksuttomasti osoitteesta www.parkingenergy.com/aloita
2. Kytke latausjohto kiinni.
3. Kosketa latauspisteen lukijaa NFC-tunnisteella rekisteröinnin jälkeen.
4. Lataus alkaa.

QR-koodin avulla:

1. Avaa Parking Energyn sovellus.
2. Kytke latausjohto kiinni.
3. QR-koodi ilmestyy laturin näytölle, kun latausjohto on kiinnitetty.
4. Valitse sovelluksesta ”Skannaa QR-koodi ladataksesi” tai ”Scan QR-code to charge”.
5. Lue sovellusta hyväksi käyttäen halutulla puolella latauspistettä oleva QR-koodi.
6. Lataus alkaa.

Lämmityspalvelun käyttöohjeet

Lämmityskäyttö:

1. Rekisteröidy palvelun käyttäjäksi Parking Energyn mobiilisovelluksella, jonka voi ladata Google Play:sta tai App Store:sta (Parking Energy App).
2. Lisää yhteystietosi ja maksutapa.
3. Rekisteröi NFC-tunniste (tagi) **lämmityskäyttöön** Parking Energyn mobiilisovelluksessa.
4. Aseta sovelluksesta lämmityskellonajat.
5. Kiinnitä lämmitysjohto Schuko-pistokkeeseen.
6. Tunnistaudu laitteella lämmityskäyttöön rekisteröidyllä NFC-tunnisteella. (Huom. Schuko-pistokkeet toimivat vain lämmityskäyttöön rekisteröidyllä NFC-tunnisteella (tagi).

Parking Energyn mobiilisovelluksen kautta voit hallita, ajastaa tai lopettaa auton lämmityksen (Huom. Autoa pystyy lämmittämään kaksi tuntia kerrallaan).